

TECHNICKÝ LIST

MAKROFLEX PU ČISTIČ

MAKROFLEX[®]

DRUH MATERIÁLU

Makroflex Cleaner je určen na odstranění čerstvých pěnových skvrn a na čištění aplikátoru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Minimální aplikační teplota tohoto výrobku je +5°C. Neskladujte při teplotách vyšších než +50°C.

ZPRACOVÁNÍ

Čištění aplikátoru je nezbytné pokud:

Se během použití pistole vyskytly potíže

Pistole nebyla použita více než 1 měsíc

Po odstranění nádoby z pistole bez nahrazení novou nádobou

Je doporučeno pistoli pravidelně čistit každé 2-3 měsíce používání. Tak bude zaručena dlouhodobá životnost a výkon pistole.

Nádobu pevně našroubujte na pistoli. Čisticím prostředkem prostříknete pistoli. Makroflex Cleaner není určen na čištění tvrzeného molitanu! Čisticí prostředek by mohl poškodit lakované či natřené povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na neposkvřené povrchy. Silné rozpouštědlo!

SKLADOVÁNÍ

Chcete-li docílit nejdelší doby uchování, neskladujte při teplotách vyšších než +25°C a nižších než 5°C (krátkodobě 20°C). Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby.

OBLAST POUŽITÍ

Nádobu je pod tlakem. Nevystavujte teplotám vyšším než +50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje tepla. Při práci zajistěte dostatečné větrání! Obsahuje extrémně hořlavé látky. Bez odpovídajícího větrání je možné hromadění výbušných směsí. NESTŘÍKEJTE V BLÍZKOSTI OHNĚ! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

tel: 220 101 111

www.makroflex.cz